Clavier USB multimédia lumineux "Light Key"

Chère cliente, cher client,

Nous nous remercions d'avoir choisi ce clavier. Son design à la fois simple et élégant, allié à un éclairage bleuté intégré font de ce clavier un accessoire plaisant à regarder autant qu'à utiliser. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Clavier USB
- Mode d'emploi

Mise en marche

Éteignez votre ordinateur. Débranchez votre ancien clavier et branchez le clavier USB "Light Key" à un port USB libre. Démarrez ensuite votre ordinateur. Le nouveau clavier est détecté automatiquement. Patientez jusqu'à ce que Windows signale qu'il a trouvé un nouveau matériel et qu'il peut-être utilisé.

Fonction des touches spéciales

	Ouvre le programme de messagerie électronique par défaut
	Ouvre le navigateur Internet par défaut et la page d'accueil correspondante
	Ouvre la liste des favoris Internet
	Ouvre une recherche Internet
	Lit des fichiers dans le lecteur multimédia, ou met la lecture en pause
	Augmente le volume sonore
	Réduit le volume sonore
	Active ou désactive l'éclairage du clavier

Dépannage des périphériques branchés en USB

Note :
Lorsque vous branchez un périphérique USB sur un hub ou un switch, des incidents peuvent être causés par un de ces éléments. Suivez alors les consignes et astuces suivantes, tant pour l'appareil USB lui-même que pour les appareils intermédiaires.

Le périphérique USB n'est pas reconnu

1. Vérifiez que l'appareil est allumé.
2. Débranchez le périphérique de votre ordinateur. Redémarrez le système d'exploitation et rebranchez le périphérique.
3. Si vous branchez l'appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement direct sur l'ordinateur.
4. Vérifiez que les bons pilotes sont installés.
5. Les ports USB situés à l'avant de votre PC ne fournissent souvent pas assez de courant ou sont totalement désactivés. Débranchez l'appareil et branchez-le directement à un port USB à l'arrière de votre PC.
6. Si vous utilisez une carte d'extension PCI avec des ports USB supplémentaires, préférez le branchement direct sur un des ports de la carte mère.
7. Vérifiez que l'appareil est branché dans le même port USB que celui utilisé lors de l'installation.
8. Désinstallez les pilotes et réinstallez-les.
9. Vérifiez que le port USB utilisé sur votre ordinateur fonctionne bien.
10. Vérifiez que les ports USB de votre ordinateur sont activés dans le BIOS.
11. Désactivez la fonction Legacy USB si votre BIOS le permet.

Windows tente de réinstaller le matériel à chaque nouveau branchement.

1. Vérifiez que les bons pilotes sont installés.
2. Vérifiez que l'appareil est branché dans le même port USB que celui utilisé lors de l'installation.
3. Désinstallez les pilotes et réinstallez-les.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8540 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.10.2014

© REV1 – 30.10.2014 – HS//GH